

COSMOS

誤報防止型

マイコンメータ連動型 (S型対応)

LPガス用 **ガス警報器**

XH-628FPb

高圧ガス保安協会検定合格品

**万が一のガス漏れを
ブザーとランプでお知らせ。**



- マイコンメータの状態を
ブザーでお知らせ
- 戸外ブザーや集中監視盤と
連動できる有電圧出力を搭載
- 警報音一時停止ボタン付
- 簡単点検モードを搭載
- プラグ抜け信号あり

コンパクト設計

厚さ**25mm**



LPガス用 ガス警報器

XH-628FPb



仕様

型式	XH-628FPb
検知原理	熱線型半導体式(誤報防止型)
検知対象ガス	LPガス
警報ガス濃度	爆発下限界濃度の1/100以上1/4以下
応答時間	30秒以内
警報方式	即時警報型、自動復帰式 1.赤(ガス警報)ランプ即時点灯 2.ブザー音(音量70dB(A)/m以上)
電源	AC100V±10%、50/60Hz共用
消費電力	監視時:約1W、警報時:約1.2W
外部出力信号	1.フォトランジスタオープンコレクタ出力(マイコンメータ専用) 監視時:OFF 警報時:ON/OFF(5秒/5秒)又はON 出力遅延時間:警報音鳴動後 約30秒 電源プラグ抜けまたは停電時: ON(2.5秒、SW=AかつS型マイコンメータ接続時のみ) 接続台数:S型マイコンメータ1台につき 警報器1台 a接点メータ接続の場合のみ5台まで複数接続可能 2.有電圧出力:2段階有電圧2線式
使用温度範囲	-10℃ ~ +40℃(結露しないこと)
寸法	W70×H120×D25mm(突起部を除く)
質量	約200g
電源コード	3mコード/30cmコード
付属品	取付金具、粘着テープ、コード振れ止め、丸木ねじ、さら木ねじ、点検ガス採取器

■ 警報をブザーとランプでお知らせ

	緑ランプ	赤ランプ	警報音
通常監視時	●	○	—
ガス漏れ検知時	●	●	ピッ、ピッ、ピッ、ピッ、...
センサ異常発生時	☀	○	ピピッ、ピピッ(5秒間隔)

●点灯、☀点滅、○消灯

■ 警報音一時停止ボタン

殺虫剤などを誤って噴射した際の無用な警報音を1分間停止します。

■ 有電圧出力搭載

戸外ブザーや集中監視盤と連動させ、外部にガス漏れを警報することができます。

■ 簡単点検モード

電源投入後、約4分30秒間簡単点検モードがはたらき、設置時の動作点検が簡単におこなえます。

■ スクリューレス端子台で配線がワンタッチ。

マイコンメータなどの接続工事が容易です。



■ 雷サージ等の影響を受けにくいFG端子付

■ 配線異常表示機能

S型マイコンメータとの接続が断線または短絡時にランプの点滅でお知らせします(24時間経過後)。

オプション



警報器防滴カバー
OU-11



戸外ブザー
EB-8L



親機
CM-301



子機
CM-401

連動無線ユニットマイコンメータ用親子セット
CMS-03

交換期限がきたら、新しい警報器にお取り替えください。



安全に関するご注意

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 設置工事をもとめ商品については、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。工事に不備があると事故の原因になるおそれがあります。

このカタログは、再生紙を使用しています。



新コスモス電機株式会社

本社 〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中 2-5-4 TEL (06) 6308-3155
 東日本支社 〒105-0013 東京都港区浜松町2-6-2 (藤和浜松町ビル3F) TEL (03) 5403-2706
 中部支社 〒461-0004 名古屋市東区築3-15-31 (住友生命千種ビル5F) TEL (052) 933-1680
 関西支社 〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中 2-5-4 TEL (06) 6308-3155
 九州・中国支社 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-1-1 (NORITZビル5F) TEL (092) 431-1881
 札幌営業所 〒060-0005 札幌市中央区北5条西6-2-2 (札幌センタービル20F) TEL (011) 231-1101
 仙台営業所 〒983-0852 仙台市宮城野区楸町4-12-7 (チェアビルディング4F) TEL (022) 295-6061
 新潟営業所 〒950-0855 新潟市東区江南6-2-11 (コンタスビル) TEL (025) 287-3030
 静岡営業所 〒422-8062 静岡市駿河区和川13-1-20 (バウハウスビル2F) TEL (054) 288-7051
 北陸営業所 〒920-0065 金沢市二ツ屋町8-1-1 (アール・エン・スールビル2F) TEL (076) 234-5611
 広島営業所 〒730-0851 広島市中区豊町 9-4 TEL (082) 294-3711
 九州営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-1-1 (NORITZビル5F) TEL (092) 431-1881