無線ガス検知部 KD-100A/B/D/O/R 無線信号変換器 KD-100M

ソフトウェアマニュアル



・本マニュアルは、必要なときにすぐに取り出して読めるよう、できる限り身近に大切に保管してください。

・本マニュアルをよく読んで理解してから正しくご使用ください。

- ・本マニュアルは標準仕様が記載されています。お客様個別の仕様がある場合は別途、納入仕様書を参照く ださい。
- ・本マニュアルは、無線通信データに関して記載されています。機器の基本動作については、機器の取扱説 明書をご覧ください。



取扱説明書管理番号 GAD-108-02 2020 年 6 月作成

目次

1.	はじめに	1
2.	各部の名称とはたらき	2
2	-1. 本体各部の名称	2
2	-2. 表示、操作パネルの名称	3
2	-3. 液晶画面の名称	4
2	-4. 端子台接続部の名称	5
3.	フィールド無線ネットワークへの接続方法	6
4.	無線による通信データ	9
5.	Publish	10
6.	用語の説明	14

1. はじめに

- ・このたびは拡散式無線ガス検知部 KD-100 シリーズ、無線信号変換器 KD-100M をお買い上げいただ き誠にありがとうございます。本器を正しく使用していただくために、必ずご使用前に本マニュアル及 び機器の取扱説明書をよく読んで理解してから、ご使用ください。
- ・本器は弊社の承諾得ない限りは以下の行為を禁止いたします。本器を使用することにより各条項に 同意したものとみなされます。本内容に同意されない場合は、本製品の使用は行わず、直ちに販売元 にご連絡ください。
- (1) 本器および関連部品の改変および修正
- (2) 本器および関連部品のリバースエンジニアリング
- (3) 本器および関連部品の逆アセンブル及び逆コンパイル等の一切の解析
- (4) 本器および関連部品の第三者への譲渡
- (5) 本器および関連部品の第三者への貸与、再使用許諾その他名目の如何を問わず、第三者に使用 させること

シンボルマークの説明

本器を安全に使用していただくために次のようなシンボルマークを使用しています。

∧合除	回避しないと、死亡または重傷を招く切迫した危険な状況の発生が予見される内
	容を示しています。
▲酸生	回避しないと、死亡または重傷を招く可能性がある危険な状況が生じることが予見
	される内容を示しています。
▲注音	回避しないと、軽傷を負うかまたは物的障害が発生する危険な状況が生じること
△□ 注思	が予見される内容を示しています。
メモ	取扱い上のアドバイスを意味します。

・本文中に使われている会社名・商品名は、各社の登録商標または商標です。

・本文中の各社の登録商標または商標には、TM、®は表示しておりません。

2. 各部の名称とはたらき

2-1. 本体各部の名称



※標準仕様(ケーブルグランド取り付け1箇所(最大4箇所))

番号	名称	はたらき
1	本体ケース	
2	本体ケースフタ	
3	センサヘッド	ガスを検知するセンサユニットを内蔵しています。
4	接地端子	機器側で接地する際に使用します。
5	表示、操作パネル	機器の操作や状態の表示を行います。
6	赤外通信ポート	赤外線通信を行うためのポートです。
7	ケーブルグランド	ケーブルを固定しています。 電線管適合ネジ G3/4
8	閉止ユニット	ケーブルグランドを使用しないケーブル入線口に使用します。
9	アダプタ	本安側外部接続部です。無線モジュール、専用延長ケーブルを 接続します。
10	フタ固定用ボルト	本体ケースフタを固定します。(呼び 4)
11	ユニット固定用とめねじ	ケーブルグランド、閉止ユニット、アダプタを固定します。(呼び 1.3)
10	無線モジュール用	無線モジュールの接地する際に使用します。
12	接地端子	※本体ケースの接地端子と直接接続しないでください。
13	無線モジュール	他の機器やアクセスポイントと無線通信を行います。
14	アタッチメント	設置環境による通信品質への影響を軽減します。
15	取り付け足	検知部を壁等に取り付ける際に使用いたします。



<操作関連>

番号	名称	はたらき
1	CANCEL/HOME/	操作のキャンセル、ガス濃度表示画面やショートカット
I	ショートカットスイッチ ^{※1}	メニューへの移行を行います。
2	ENTER/MENU スイッチ ^{※1}	項目の決定やメニューの変更を行います。
3	上スイッチ ^{※1}	項目選択や数値の変更を行います。
4	下スイッチ ^{※1}	項目選択や数値の変更を行います。
5	赤外通信ポート	赤外線通信を行うためのポートです。

※1:スイッチは、磁気で反応します。付属の磁石スティックで操作します。

<表示関連>

番号	名称	はたらき
6	液晶 ^{※2}	ガス濃度等の表示をします。バックライトを搭載しています。
7	POWER LED	緑色 LED。動作状態を表示します。
8	FAULT LED	黄色 LED。メンテナンス、故障状態を表示します。
9	ALARM LED	赤色 LED。警報状態を表示します。

※2:液晶は下方向から見づらい場合がございます。



14)

番号	名称	説明		
1	無線接続状態アイコン	無線通信の接続状態を表示します。		
2	ショートカット	シュートカットメニュー澤切時にまテレキオ		
2	メニューアイコン			
3	インフォメーション	インフォメーションメニュー選択時に表示します		
5	メニューアイコン	インフォア・フョンアーユー医氏時に及かしより。		
4	テストメニューアイコン	テストメニュー選択時に表示します。		
5	キャリブレーション	ちゃりブレーションメニュ 一選択時にまそります		
5	メニューアイコン	イベリンレーンヨンメニュー医抗時に収水しより。		
6	コンフィグレーション	コンフィグレーションメニュー選択時に表示!ます		
0	メニューアイコン	コンションレーションアーユー選択時に衣示しまり。		
7	2 段目警報アイコン	2段目警報時に表示します。		
8	1 段目警報アイコン	1 段目警報時に表示します。		
9	故障アイコン	故障時に表示します。		
10	メンテナンスモード	メンテナンスモード(INHIBIT)で動作中に		
10	(INHIBIT)アイコン	表示します。		
11	メイン表示	ガス濃度や項目番号等を表示します。		
12	10 倍表示	10 倍値で使用する際に表示されます。		
13	単位表示	ガス濃度等の各種単位を表示します。		
14	サゴキニ	ガス名や選択項目等の補助的な内容等を		
14	リノ衣示	表示します。		

2-4. 端子台接続部の名称



端子台名		端子記号	はたらき		
		Vin	24V 電源の+端子。Vout とコモンです。		
Po	ower	GND	24V 電源の-端子。 すべての GND とコモンです。		
(T	B1)	Vout	24V 電源の+端子。 Vin とコモンです。		
		GND	24V 電源の-端子。 すべての GND とコモンです。		
Evt	anal	Vout	外部機器用電源の+端子。Vin とコモンです。		
			外部機器用電源とアナログ入力の一端子。		
— De /т		GND	すべての GND とコモンです。		
(182)		S_IN	※本機器では使用いたしません。接続しないでください。		
		NO	1段目警報接点出力(無電圧接点:常開)。		
	AL1	С	NO、NC のコモン。		
		NC*	1段目警報接点出力(無電圧接点:常閉)。		
Bolov	AL2	NO	2段目警報接点出力(無電圧接点:常開)。		
(TD2)		С	NO、NC のコモン。		
(163)		NC*	2段目警報接点出力(無電圧接点:常閉)。		
		NO	故障接点出力(無電圧接点:常開)。		
	FAULT	С	NO、NC のコモン。		
		NC*	故障警報接点出力(無電圧接点:常閉)。		
4-20mAOut		S_OUT	アナログ出力信号 4~20mA の+端子。		
(TB4)		GND	アナログ出力の一端子。すべての GND とコモンです。		
接地端子		Ţ	機器側で接地する際に使用します。ねじサイズ:M4		

※接点は機械式リレーを使用しています。過度な衝撃や振動を加えると誤動作する可能性があるため、 できるだけ衝撃・振動の少ない場所に設置したうえで、接続先で1秒以上の遅延処理を行ってください。

3. フィールド無線ネットワークへの接続方法

本製品をフィールド無線ネットワークへ接続するためには各種設定作業が必要となります。下記をご覧いただき設定を行ってください。

(1)プロビジョニング作業

プロビジョニングは接続する無線ネットワークのセキュリティ情報等を機器に設定する作業です。プロビ ジョニング作業を行っていない機器はフィールド無線ネットワークに接続できません。 プロビジョニングで行う作業項目は以下の通りです。

・プロビジョニング情報の設定

・プロビジョニングファイルの作成

本製品では赤外線通信によるプロビジョニング(OOB(Out of band))に対応しております。プロビジョニン作業には赤外線通信アダプタとソフトウェアツールが必要となります。

ソフトウェアツールについてはゲートウェイで指定のツールをご使用ください。赤外線通信アダプタの推 奨機器は以下の通りです。

項目	推奨·実績仕様
メーカー名	ACTISYS
商品名	IR224UN
	ACT-IR224UN-LN96-LE
ボーレート	9600bps

<プロビジョニング作業手順>

①赤外線通信アダプタとソフトウェアツールを通信可能な状態にセットアップしてください。 ②本器に無線モジュールを取り付けてください。

③本器に電源を供給してください。

④機器の取扱説明書に従って、メンテナンスモード2に設定してください。

※メンテナンスモードは無操作状態が8時間経過で自動解除されます。

※出荷時はメンテナンスモード2に設定しています。

⑤ソフトウェアツールにて以下の内容を設定してください。

・機器タグ:機器の識別に使用します

・ネットワーク ID:本器が参加する無線ネットワークの ID

⑥赤外線通信アダプタを本器の赤外線通信ポートに近づけてください。赤外線通信アダプタは本器から 5cm 以内でご使用ください。



⑦ソフトウェアツールに従ってプロビジョニング情報の設定およびプロビジョニングファイルの作成を 行ってください。 プロビジョニングファイルはゲートウェイにロードする際に必要なりますので大切に 保管してください。

(2)無線システム機器の準備

本器はISA100.11aに対応した機器と通信します。無線システムの構築にはゲートウェイとアクセスポイントが必要となります。



無線システムとして動作確認した機器(推奨)は、以下の通りです。

機能	推奨·実績機器	
ゲートウェイ	YOKOGAWA : YFGW410	
アクセスポイント	YOKOGAWA : YFGW510	

(3)ゲートウェイの設定

フィールド無線ネットワークに接続するためにはゲートウェイの設定が必要となります。主な設定項目は 以下の通りです。また、設定にはプロビジョニング作業で作成したプロビジョニングファイルおよび KD-100 の CF ファイルが必要となります。CF ファイルは弊社 Web サイトの製品ページからダウンロー ドしてください。※KD-100A/B/M と KD-100/D/O/R の CF ファイルは異なります。

- ・通信周期:本器は定期的に無線通信を行います。無線通信の周期を 2~3600 秒(1 秒単位で設定す ることができます。ガス濃度値は通信時の濃度となります。
- アラート機能:本器は定期的な無線通信以外に1段目警報、2段目警報および故障発生時に即座に 信号を送信するアラート機能が備わっております。アラート機能を使用する場合は、ゲートウェイのア ラート機能が有効になっていることを確認してください
- ・中継機能:本器では他の無線機器の通信データを中継することができます。中継機能を使用する場合は、ゲートウェイで設定してください。その他、無線ネットワークに関する詳細な設定方法はゲートウェイの取扱説明書を参照ください。

●本器を安全管理用途で使用される場合は通信周期を 5 秒以下で設定してください。通信周期を 長く設定すると、ガス濃度の更新時間が長くなるため、通信状況によっては警報確認が遅れる場 合があります。 ●無線ガス検知部の各パラメータは、下記の数値でご使用いただくことを推奨いたします。 ▪Publish Period:5 秒以下 •Stale Limit:6 以下 •PER:15%以下 •Retry Mode:1 以上

メモ

・CF(Capabilities File)には本器のメーカー名、型式、バージョンやどのよう

なプロセスデータ(ガス濃度など)を何個持つかなどの情報が記述されています。

(4)フィールド無線ネットワークへの接続

各種設定を行うと、フィールド無線ネットワークへ接続することができます。機器の起動から定期通信開始までの流れは下記の通りです。

- ①機器を起動すると、自動的にネットワーク参加の為に受信待機状態になります。
- ② 指定のアクセスポイントを認識(Join)すると液晶画面の無線接続状態アイコンが点滅します。
- ③無線接続が確立し、データ通信(publish)が開始されると無線接続状態アイコンが点灯に変わります。
- ④ データ通信を開始すると、あらかじめ設定された更新周期に従って、定期的にガス濃度等をゲートウ ェイに送信します。



- 小規模のシステムであってもデータ通信が開始されるのに 30 分以上かかる場合がございます。
 また、機器の接続台数、ネッワーク構成等によって接続時間は異なります。
- ・2 時間以上たってもデータ通信が開始されない場合は、設定が間違っている等の問題がある可 能性があります。システム側で接続状況を確認してください。接続状況によっては無線モジュー ル間もしくは無線モジュールと他の無線フィールド機器間のアンテナ部が互いに見通せる位置に 変える等の変更が必要な場合がございます。
- ・機器内蔵時計の時刻設定はデータ通信時に自動的に設定されます。自動設定時はゲートウェイと同じ
 時間になります。
- ・無線でのデータ通信が継続している間は約2分毎に時計の自動調整が行われます。調整時は
 ゲートウェイの時間に調整します。

4. 無線による通信データ

無線通信で取り扱い可能なデータは以下となります。データはゲートウェイと通信を行うことで取得する ことができます。

八城	ゲートウェイとの		국수도국산明명	
が現	通信方式	通信ダイミング	アクセム制限	テーダの戦安/用途
Publish	MODBUS TCP	ゲートウェイで設定 された通信周期で ガス検知部から 送信	Read only	ガス濃度や機器状態(警報や故 障など)に関するデータ。日常管 理に使用します。
アラート レポート ^{※1}	ISA100.11a プロトコル	ガス検知部でイベ ント発生時にガス 検知部から送信	Read only	機器状態(警報や故障など)を表 すデータ。同じ内容は Publish で も送信されているため補完的な 要素。Publish の通信周期よりも 早く状態を検知したい場合に使 用します。
Client/Server ^{※1}		システム側で操作 時にシステム側か ら送信	Read/Write ^{**2}	メンテナンスモードへの移行な ど、機器の操作や設定情報の読 み取りに使用する。システム側で 機器を操作する場合や設定情報 を取得したい場合に使用します。

表 1. 無線による通信データ

※1:アラートレポートおよび Client/Server の詳細はゲートウェイの取扱説明書をご確認ください。アラートレ ポートおよび Client/Server データ内容が必要な際には弊社にご連絡ください。

※2:アクセス制限は項目による

項目	Publish	アラートレポート	備考
初期遅延中	0	0	
诵尚什能	0	0	・HOME 画面時
应市 认 恣	0	0	・メニュー選択中
設定確認/	0	0	インフナメーションメニューを除く
変更/調整中	0	0	
警報中	0	0	
故障中	0	0	
メンテナンスモード 1	0	0	
メンテナンスモード 2	0	0	
テストモード	0	0	
センサ電源 OFF	0	0	

表 2. 機器の動作状態におけるアクセス制限

5. Publish

Publish データは『AI1~8』および『UAPMO(Diagnostics status)』と呼ばれる9種類のデータで構成 されています。MODBUS TCP にてデータを取得できます。

各データ構成は以下の通りです。なお、各データの MODBUS アドレスについてはゲートウェイの設定を ご確認ください。

	詳細内容およびデータサイズ					
ナゴミュクレタ	Total size:48 bit					
オフジェクト石	Size:8bit	Size:8bit	Size:32bit			
	予備	名称:DSTS	名称:PV			
	本器では対	応しておりません。また、機器動作・	中にデータ内容は書き換わりますので、システム上			
UAFINIO	で使用しないでください。					
Al1		Publish 時の DSTS	Publish 時のガス濃度			
AI2		Publish の 1 秒前の DSTS	Publish の 1 秒前のガス濃度			
AI3		Publish の 2 秒前の DSTS	Publish の 2 秒前のガス濃度			
Al4	一番にの	Publish の 3 秒前の DSTS	Publish の 3 秒前のガス濃度			
AI5	- 市Iこ U	Publish の 4 秒前の DSTS	Publish の 4 秒前のガス濃度			
Al6		Publish 時の DSTS	予備			
AI7		Publish 時の DSTS	Publish 時の日常管理で使用する機器状態情報			
AI8		Publish 時の DSTS	 Publish 時の時間			

表 3. 各 Publish データ構成

※MODBUS アドレスのマッピングはビッグエンディアンとなります。(YFGW410の場合)

※『予備』の項目は動作中にデータ内容が変わる場合がありますので、システム上でデータを扱わないように してください。

なお、システム構築時の参考として表 5、7 の項目名に以下のカテゴリ記号を記載しております。

表 4. カテゴリ記号

カテゴリ記号	名称	説明
Ν	通常状態	機器の通常動作時に発生する機器状態を表します。
М	保守作業中	機器のテストや調整、設定など保守作業中であることを表します。
F	故障	機器の故障状態を表します。
А	ガス警報	機器が警報設定値を超えるガス濃度を検知している状態を表します。

■DSTS(データステータス)

DSTS は ISA100.11a にて規定されたデータフォーマットに基づく情報です。 ※本製品の機器状態判断については『AI7』の PV データをご使用ください。(KD-100A/B/M は表 7、 KD-100D/O/R は表 8 を参照ください)

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Quality		reserved	Quality dependent Sub-Status ※			limit condition	
			1 = ゼロ調整、スパン調整エラー		0= 非警報状態(N)		
			3 = その他の故障(F)		1= 1段警報中(A)		
			4 = センサ故障(F)		2= 2段警報中(A)		
			7 = メンテナンスモード中、または		3= 1 および 2 段警報中(A)		
0 = bat		常に 0	設定変更/調整中(M)				
			2 = 未接続(※	¥1)			
			5 = Publish→	Not Publish (🔆	(1)		
			6 = Join/Not F	Publish(※1)			
			※その他は予	備			
			2 = テストモー	-ド中(KD-100A	√Bのみ)(M)		
1 = uncertain		tain 常に 0	3 = 初期遅延	中(N)			
	centain		5 = ガス濃度:	が表示範囲外()	W)		
			※その他は予	備			
0	rood	一番にの	0=通常時(N)				
2 = 0	yood	常に 0	※その他は予	備			

表 5. DSTS のデータ構成

※1:記載している内容は YFGW410 の機能として定義されている一例です。3,4,7 以外の値はゲートウェイ側でも機能と

して定義されている場合があります。詳細は各ゲートウェイの取扱説明書をご確認ください。

未接続 :機器が Join していない状態

Publish→Not Publish:これまでデータを Publish していたが、データが更新されなくなり、Not Publish となった状態。

ただし、Join はしている

Join/Not Publish : Join してから一度もデータが Publish されていない状態

※『予備』の項目は動作中にデータ内容が変わる場合がありますので、システム上でデータを扱わないように してください。

■PV データ

PV データはガス濃度や機器状態を表すデータです。詳細は表 4、5 をご覧ください。

AI	データ名	型	説明	実データ例	
1-5	ガス濃度	Float 32	LCD 画面に表示されている濃度値	250ppm→ 0x437A0000	
6	- 6 予備のため未使用				
7	7 挑阳止始	Lineigned 22	機器状態を各 Bit で割り付けている	1	
7 成岙认忠	Unsigned 32	(表5参照)	「投言報先上→0x00000001		
8 時間	Unsigned 32	1970/1/1 0:00:00 から秒単位で	2016/10/12 12:00 OVE7EE7740		
		カウントされた時間	2010/10/13 12.00→0x57FF7740		

表 6. 各 AI の PV データ構成

表 7 KD-100A/B/M における AI7 の PV データ(詳細)

Bit 桁	名称	動作仕様	真値(1)	偽値(0)
(MSB)31	予備	-	-	-
:	:	:	:	:
11	メンテナンスモード 2(M)	メンテナンスモード2へ移行状態を表す	メンテ2中	通常状態
10	予備	-	-	-
9	メンテナンスモード 1(M)	メンテナンスモード 1 へ移行状態を表す	メンテ1中	通常状態
8	予備	-	-	-
7	その他の故障(F)	センサ起因以外の故障の発生有無	故障中	正常
6	予備	-	-	-
5	テストモード(M)	濃度・警報の判定元がセンサかテスト入力かを表す	ニット 中	通常状態
		(KD-100A/B のみ)) //+	
	メンテナンスモード(M)	メンテナンスモードへの移行状態を表示	メンテ1または	通常状態
4			メンテ2中	
3	予備	-	-	-
2	センサ故障(F)	KD-100A/B:センサ起因の故障の発生有無	妆陪中	工告
		KD-100M:4-20mA 入力値が 1mA 以下の状態	政陸中	шт
1	2 段警報(A)	2 段警報状態を表す	2 段警報中	通常状態
(LSB)0	1 段警報(A)	1 段警報状態を表す	1 段警報中	通常状態

※『予備』の項目は動作中にデータ内容が変わる場合がありますので、システム上でデータを扱わな いようにしてください。

Bit 桁	名称	動作仕様	真値(1)	偽値(0)
(MSB)	又供			
31-20	了加	-	_	-
19	機器警告状態(W)	W-1、ゼロ、スパン調整エラー、E-11 発生状	發生由	通常状態
		態	光工千	
18	予備	-	-	-
17	センサ電源状態(N)	センサへの電源供給状態	電源 ON	電源 OFF
16	初期遅延(N)	初期遅延中の有無	初期遅延中	通常状態
15	予備	-	-	-
14	2 段警報接点状態(A)	2 段目警報設定値を超えた際に動作する接	88	開
14		点の閉開状態		
13	予備	-	-	-
10	メンテナンスモード 2:	Client/Server 操作によりメンテナンス		通常状態
12	Client/Server 操作 (M)	モード2へ移行した状態	メンティー	
44	メンテナンスモード 2:	機器操作によりメンテナンスモード 2 へ移行	さらっち	通常状態
11	機器操作(M)	した状態	メンティー	
10	メンテナンスモード 1:	Client/Server 操作によりメンテナンス	シート	通常状態
10	Client/Server 操作(M)	モード 1 へ移行した状態	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
0	メンテナンスモード 1:	機器操作によりメンテナンスモード 1 へ移行	く、キャー	通常状態
9	機器操作(M)	した 状態	アン 7 千	
8	予備	-	-	-
7	その他の故障(F)	センサ起因以外の故障の発生有無	故障中	正常
6	予備	-	-	-
5	テストモード(M)	テストモードへの移行状態	テスト中	通常状態
4	メンテナンスモード(M)	メンテナンスモード 1 または 2 へ	メンテ 1 または	通常状態
		移行した状態	メンテ2中	
3	予備	-	-	-
2	センサ故障(F)	センサ起因の故障の発生有無	故障中	正常
1	2 段警報(A)	2 段警報の発生有無	2 段警報中	通常状態
(LSB)0	1 段警報(A)	1 段警報の発生有無	1 段警報中	通常状態

表 8. KD-100D/O/R における AI7 の PV データ(詳細)

※『予備』の項目は動作中にデータ内容が変わる場合がありますので、システム上でデータを扱わないように

してください。

6. 用語の説明

各項目の詳細仕様については、製品の取扱説明書をご覧ください。

項目	説明	
初期遅延	機器が動作するための初期設定中を表す状態	
その他の故障	センサ起因以外の故障	
テストモード	機器等のテストを行うために疑似的にガス濃度信号等を出力するモード	
メンテナンスモード 1	機器の保守作業を行うために、接点動作、警報、故障データ送信を OFF にするモード	
	機器の保守作業を行うために、接点動作、ガス濃度、警報、故障データ送信を OFF にする	
>>+) >x=-F2	モード	
センサ故障	センサに起因する故障	
2段警報	2 段目警報設定を超えるガス濃度を検知している状態	
1段警報	1 段目警報設定を超えるガス濃度を検知している状態	

● この取扱説明書を紛失した場合

万一この取扱説明書を紛失した場合は、弊社までご連絡ください。 有償にて送付いたします。

取付業者





〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中 2-5-4

URL: http://www.new-cosmos.co.jp